


# システム マーベリイナ

## 取扱説明書

保証書付

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

### 手洗いアーク タイプⅡ




#### もくじ

|                   |    |
|-------------------|----|
| 各部のなまえ            | 1  |
| 安全上のご注意           | 2  |
| 使用時のご注意           | 5  |
| ご使用方法             |    |
| ●水栓を使用する          | 6  |
| ●給湯器とカウンターを組み合わせる | 6  |
| ●オプション機能          | 7  |
| おそうじ方法            |    |
| ●日頃のおそうじ          | 8  |
| 長くお使いいただくために      |    |
| ●排水が遅いと感じたら       | 9  |
| ●扉の開閉が滑らかでなくなったら  | 10 |
| ●ストッパーの調整         | 12 |
| 故障かな？と思ったら        | 13 |
| アフターサービスについて      | 15 |
| 仕様                | 17 |
| 品番を調べる            | 18 |
| 廃棄について            | 19 |

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、  
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
転居される場合、  
次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

# 各部のなまえ

## 各部のなまえ



# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。  
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

- |                                                                                   |                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> ..... | この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。            |
|  | <b>注意</b> ..... | この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

## 絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


- |                                                                                     |       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|  | ..... | この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。 |
|  | ..... | この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。       |
|  | ..... | この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。     |
|  | ..... | この絵表示は触ってはいけない「禁止」の内容です。      |
|  | ..... | この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。    |

## 警告

### ストーブやヒーターについての警告


ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。

※火災や変色・変形の恐れがあります。



### 分解・修理・改造についての警告


修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。




## 注意

### ケガに注意！！


洗面器やカウンターの上に乗らないでください。またキャビネット等（扉、引出し、棚、把手等）につかまったり、乗ったりしないでください。  
※破損やケガの恐れがあります。



キャビネット類、棚、扉がガタついたら、あるいは取付けがゆるんだ状態での使用はしないでください。  
※物品類の落下、部材の外れによりケガをする恐れがあります。（対処方法については「故障かな?と思ったら（13ページ）」をご覧ください。）



鏡に手をついたり、もたれたり、叩いたりしないでください。  
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。



商品が破損したまま使用しないでください。すぐにお取替えや修理を依頼してください。  
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。





**注意**


## 凍結に注意！！

凍結が予想される場合は、配管と水栓から水を抜いてください。（寒冷地仕様の場合）  
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。




## 漏水、破損に注意！！

お湯を使用しているとき、また使用直後はキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。  
※ヤケドする恐れがあります。



収納物で配管に力を加えないでください。  
※配管がズれて、漏水する恐れがあります。



つぎのものは使用しないでください。  
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類  
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類  
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤  
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。



商品が破損したまま使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。  
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。  
※修理依頼は、お求めの取扱店または当社支社・お客様相談センター等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へご相談ください。



引き戸を跳ったりはずしたままにしないでください。※破損やケガの恐れがあります。



# 使用時のご注意

## 故障をおこさないためにお守りください。

### 洗面ボウルに急に熱湯を注がないで！！

洗面ボウルに急に熱湯を注がず、常温の水をためてから注ぐようにしてください。


※洗面ボウルが破損する恐れがあります。



### 無理な力を加えないで！！

重いものや硬いものを落とさないでください。


※キズ、ヒビ割れの原因になります。



### 直射日光を当てないで！！

直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。


※変色や変形の恐れがあります。



### 金属類を放置しないで！！

ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。


※サビが付着して取れなくなる場合があります。



### 火を近づけないで！！

火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近づけたりしないでください。


※こげあとがつく恐れがあります。



### 水拭きはしないで！！

水拭きはしないでください。


※木が水を含み、傷む恐れがあります。



### 使わないで！！

洗面ボウル内では刃物や先端が鋭利な物は使用しないでください。

※洗面ボウル表面にキズが付く恐れがあります。



### 化粧品の使用について

化粧品や除光液、毛染液、芳香剤がついた場合はすばやく拭きとってください。

※変色や変形の恐れがあります。

（除光液等の溶剤がつくと跡が残ることがあります。）

# ご使用方法

## 水栓を使用する

詳細については水栓の取扱説明書をご覧ください。

## 給湯器とカウンターを組み合わせる （ご希望の使用温度を得るために）

### ガス給湯器以外をご使用の場合（給湯温度の設定）

給湯温度を、使用する水栓の最高温度より約10℃高く設定します。

### ガス給湯器の場合（温度調節または能力の設定）

- ・ 比例制御式の給湯器では、温度調節を「高温」に設定します。
- ・ 能力切替付の給湯器では、能力を「季節」に合わせる。



#### もしもこんなとき

給水圧が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。このときは給湯器の温度調節（比例制御式の場合）または能力（能力切替付の場合）を少し下げてください。


## オプション機能

### 二連紙巻器

#### ●トイレトペーパーの交換方法

トイレトペーパーを上へ持ち上げてセットします。

※ペーパーを間違えてセットした場合は、無理に取り外そうとせず、ペーパーを紙切り板に押し当てながら、ゆっくりと手前に引き出してください。無理に外すと製品が破損する恐れがあります。



### カウンター下収納

●ストッパーの調整方法はP 12をご覧ください。

#### お願い

- 引き戸を無理に開けたり、いきおいよく閉じたりしないでください。  
※ストッパーが破損し、引き戸の開閉が困難になる恐れがあります。また、ストッパー本体がずれる恐れがあります。
- 引き戸を無理に引き開けないでください。  
※レールが破損する恐れがあります。

# おそうじ方法



## 注意

### 油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで！！

つぎのものは使用しないでください。

- ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
- ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。



## 日頃のおそうじ

### キャビネット本体

固くしぼったぬれぶきんでよごれを拭きとります。

**こんなことはしないで！！**

水拭きはしないでください。

※木が水を含み傷む恐れがあります。



### ワンポイント

**頑固な汚れをとるには**

食器用中性洗剤を100倍程度にうすめた液を湿らせた布で拭きます。拭いた後は固くしぼったぬれぶきんで洗剤を拭きとります。

### 抗菌について

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

### 水栓金具

水栓の取扱説明書をご覧ください。

お願い

- 水栓を全開吐水しますと水はねで、周囲が濡れる場合があります。

※水量の多い場合は止水栓を調節してください。  
(毎回4～5リットル程度が目安です。)


# 長くお使いいただくために

## 排水が遅いと感じたら

### 排水管のお手入れ


①

排水管の掃除口の真下に封水を受ける容器を置きます。



②

排水トラップを外し、ゴミを取除きます。



③

排水管の掃除を行った後再度ナット部を手で締め付けます。(パッキンを必ずはめてください。)

④

一度水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。



### ワンポイント

④の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流してください。

### 止水栓の調整


吐出量の調節は止水栓を操作して行って下さい。(毎分4～5リットルが目安です。)

吐水量が多い場合……止水栓の調節ツマミを右に回します。

吐水量が少ない場合……止水栓の調節ツマミを左に回します。

#### 止水栓の操作方法

- ・開く……左に回す
- ・閉める…右に回す




## 扉の開閉が滑らかでなくなったら

### 扉の調節

#### ⚠ 注意

調節後は必ず、Aねじ、Bねじ、Cねじが固く締め付けられていることを確認してください。  
※締め付けが不足すると、蝶番がゆるみ、扉の外れ、落下によりケガをする恐れがあります。



### 扉の先端が下がっているとき

扉の上下どちらかの蝶番のAねじをゆるめて、Bねじで調節します。

①

Aねじを左へ回してゆるめます。

②

Bねじを約1回転ほど次のように回します。

|         |   |
|---------|---|
| 上の蝶番の場合 | 左 |
| 下の蝶番の場合 | 右 |

③


Aねじを右に回して締め付けます。

④

扉を閉じて確認します。

⑤

正しい位置になるまで①～④を繰り返します。




長くお使いいただくために（扉の開閉が滑らかでなくなったら）

## 扉の先端が上がっているとき

Bねじを回す方向が、扉の先端が下がっているときと逆になります。


- ① Aねじを左へ回してゆるめます。
- ② Bねじを約1回転ほど次のように回します。  
上の蝶番の場合 右  
下の蝶番の場合 左
- ③ Aねじを右に回して締め付けます。
- ④ 扉を閉じて確認します。
- ⑤ 正しい位置になるまで①～④を繰り返します。



## 扉と側板のすきまが上下で異なるとき

上の蝶番のAねじをゆるめて調節します。


- ① Aねじを右へ回してゆるめます。
- ② 扉を正しい位置に保ったままAねじを締め付けます。



## 扉の位置が上下で異なるとき

上下の蝶番のCねじで調節します。

- ① 上下の蝶番のCねじをゆるめます。
- ② 扉を正しい位置に保ったまま上下の蝶番のCねじを締め付けます。



### ワンポイント

- 2枚扉（両開き）の場合、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節してください。

## ストッパーの調整

### 注意

六角ねじがゆるんでいると、ストッパーの役目をはたしません。ねじは、しっかりとしめてご使用ください。

①

●位置だし

レールに沿って、ストッパーをうごかします。

※しっかりロックできる位置へうごかしてください。

②

●ストッパーの固定

ねじを

右にまわす……しめる。(固定する)

左にまわす……ゆるむ。

※付属の六角レンチをご使用ください。

# 故障かな？と思ったら

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

故障かな？と思ったら

| 部位     | 現象                       | 原因                                  |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| キャビネット | 扉ががたついている                | 蝶番がゆるんでいる                           |
|        | 扉の先端が下がっている              |                                     |
|        | 扉の先端が上がっている              |                                     |
|        | 扉と側板のすき間が上下で異なる          |                                     |
|        | 扉の位置が上下異なる               |                                     |
| 水栓     | 吐出量が少ない（水の勢いが弱い）         | 止水栓が十分開いていない                        |
|        |                          | ガス給湯器の能力切替が低めに設定されている（給湯の能力が不足している） |
|        |                          | 浴室などで湯を使っている                        |
|        | 希望の温度が得られない（または、温度が変動する） | 吐出量が少ない                             |
|        |                          | 季節の環境、外気の変化                         |
| 排水口    | 水が止まらない                  | パッキンの寿命や傷み                          |
|        | 洗面器から水があふれる              | 止水栓が開きすぎている                         |
|        | 排水しない、あるいは排水がスムーズでない     | 排水口がつまっている<br>排水管がつまっている            |
| 排水管    | 漏水する                     | 排水管がしっかり閉まっていない<br>その他の理由           |
| 引き戸    | 扉がおもい                    | ローラーがはずれている                         |
|        | ストッパーがきかない               | ストッパーがゆるんでいる                        |

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

| 処 置                                  | 参照頁 |
|--------------------------------------|-----|
| 蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたら、調節します。   | 10  |
| 扉のずれを調節します                           | 11  |
| 扉のずれを調節します                           | 11  |
| 扉のずれを調節します                           | 11  |
| 扉のずれを調節します                           | 11  |
| 止水栓を左に回して開けます                        | 9   |
| ガス給湯器の能力を高く設定します（ガス給湯器の取扱説明書を見てください） |     |
| 他の場所で湯を使わないようにします                    |     |
| 「吐出量が少ない」の項を見ます                      |     |
| 温度目盛と実湯温を合わせます（水栓の取扱説明書を見てください）      |     |
| アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください           | 15  |
| 止水栓を右に回して閉めます                        | 9   |
| 排水口を掃除します                            | 10  |
| 排水管を掃除します                            | 10  |
| しっかり閉めます                             | 10  |
| アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください           | 15  |
| レールにローラーをはめてください                     |     |
| ストッパーの位置を調整し固定してください                 | 12  |

# アフターサービスについて

## 1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（13ページ）を参照してください。

それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。

なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- 異常を感じたとき

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。



### 警告

#### 分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、思わぬケガをすることがあります。



## 2.保証書をご覧ください。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間は取付日から1年間です。

保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常等については保証の対象となりませんのでご注意ください。

- 取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- 取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- 火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- 水栓の止水パッキン等の消耗品

### 3.修理を依頼されるとき

#### 保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。  
保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

#### 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。  
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

#### 連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話
2. 商品名・品番←P.18の「品番を調べる」参照
3. ご購入日（保証書をご覧ください）
4. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)←P.13の「故障かな?と思ったら」参照
5. ご訪問希望日

#### 修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●(株)INAXメンテナンス ☎0120-1794-11

受付時間9:00~20:00(土・日、祭日は9:00~17:30)

### 4.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承ください。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ベースキャビネット

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ベースキャビネット品番 | TCN-602          |
| サイズ         | 600×220×630      |
| 本体          | 木組構造             |
| 扉カラー        | G4C,B4C,D4K (3色) |
| 付属品         | ビスセット            |

## カウンター

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 品番       | MB-270C                  |
| サイズ      | フリープラン (600～1800mm)      |
| カウンターカラー | シークレスト (ホワイト・ブラウン・アイボリー) |

## オプション

|          | 品番         | 本体    | 付属品           |
|----------|------------|-------|---------------|
| 二連紙巻器    | CF-62HD-MB | ABS樹脂 | 専用ブラケット・ビスセット |
| カウンター下収納 | TCP-1200   | 木組構造  | 吊り金具セット       |

## 周辺部材

|            | 品番                           | 本体            | 付属品           |
|------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 化粧鏡        | CBA-104                      | 鏡             | ジョイナー、ビスセット   |
| 照明器具       | CBA-701                      | 60W ミニクリプトン電球 | ビスセット         |
| 埋め込みタイプ    | KCD-305PL(R)<br>KCD-309PL(R) | 樹脂製           | ビスセット         |
| ミドルキャビネット  | CKR-451/CIN                  | 木組構造          | 化粧キャップ付きビスセット |
| アッパーキャビネット | CUC-603/CIN                  | 木組構造          | ビスセット         |

# 品番を調べる

## 本体に貼ってあるシールを見る

キャビネット      開き扉を開けたキャビネット本体内部の右上に貼ってある品番シールで品番を確認してください。

カウンター      バックガードに貼ってある品番シールを確認してください。

### 品番覚え書き欄

|  |
|--|
|  |
|--|

# 廃棄について

手洗いカウンターを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

# 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。  
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。  
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

|                              |               |       |
|------------------------------|---------------|-------|
| 品名 または 品番                    |               |       |
| 手洗いアークタイプ II                 |               |       |
| 保証期間                         |               |       |
| 取付日より 1 ヶ年                   |               |       |
| お客さま<br><br>おなまえ<br><br>おところ | <div>無効</div> | 取付日   |
|                              |               | 年 月 日 |
|                              |               | 様     |
| おでんわ                         |               |       |
| ( ) -                        |               |       |

## 無料修理規定 (保証規定)

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
  - 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
  - ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
  - 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
    - 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
    - お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
    - 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
    - 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
    - 本書の提示がない場合
    - 本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
    - 一般家庭用以外（例えば業務上の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
    - 故障の原因が製品以外にある場合
    - 掃除等の点検を定期的に行なわなかった場合
    - 地方条例に基く飲料水以外の水を使用した場合
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。  
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。  
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 ヶ年です。

| 年月日 | 損傷と処置 | サービス担当者 |
|-----|-------|---------|
|     |       |         |
|     |       |         |
|     |       |         |

取扱店 ( 店名・住所・TEL )

株式会社 INAX  
愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585  
TEL: (0569) 35-2700 (代表)

## 株式会社 INAX

### ●ショールームのご案内

|                       |                      |                    |                   |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 札幌 — 011-271-1710     | 青森 — 0177-74-2345    | 仙台 — 022-265-1710  | 郡山 — 024-922-7503 |
| 水戸 — 029-227-1718     | 高崎 — 027-325-1257    | 宇都宮 — 028-634-2133 | 大宮 — 048-651-1791 |
| アークプラザ — 03-5250-6560 | 新宿L21 — 03-3340-1700 | 千葉 — 043-222-1701  | 横浜 — 045-682-4031 |
| 長野 — 026-252-6200     | 松本 — 0263-36-7410    | 岐阜 — 058-276-1711  | 静岡 — 054-251-1701 |
| 浜松 — 053-411-1794     | 名古屋 — 052-201-1715   | 岡崎 — 0564-58-1794  | 津 — 059-226-1715  |
| 新潟 — 025-228-1701     | 金沢 — 076-262-1701    | 富山 — 076-421-1734  | 京都 — 075-231-1716 |
| 奈良 — 0742-35-3894     | 大阪 — 06-6539-3111    | 神戸 — 078-361-6680  | 岡山 — 086-222-0155 |
| 徳島 — 088-626-1703     | 松山 — 089-931-5730    | 高松 — 087-821-1782  | 広島 — 082-227-1701 |
| 福岡 — 092-282-3195     | 熊本 — 096-334-1894    | 鹿児島 — 099-227-1755 |                   |

### 使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

**TEL ☎ 0120-1794-00**

**FAX ☎ 0120-1794-30**

受付時間 平日 9:00～19:00  
土日・祝日 10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

### 修理のご依頼は(本文の「アフターサービス」をお読みください)

お求めの販売店または  
(株)INAXメンテナンス

**☎ 0120-1794-11** 受付時間 9:00～20:00（日曜、祝日は9:00～17:30）

INAXインターネット・ホームページ・アドレス

<http://www.inax.co.jp/>